



KC 마크는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증 마크입니다.
KC 마크가 부착된 정수기는 안심하고 사용하십시오.

※ KC마크와 물마크는 동일한 인증마크입니다.
- 국가통합인증마크 도입으로 물마크에서 KC마크로 변경됨.

www.chungho.com

제품상담 및 재구매, A/S 신청 : 1588-2290

Rev.No.03


CHUNGHO 청호나이스

청호나이스 정수기

청호 엔택트 얼음정수기 SANITA 청호 얼음냉온 | 냉정수기 SANITA

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이



얼음 냉온정수기	얼음 냉정수기	엔택트 얼음 냉온정수기
WI-60C9600M	WI-60C8600M	WI-60C9600CM

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- 이 제품은 국내용 AC 220 V/60 Hz로 전원사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인은 표지모델과 다를 수 있습니다.



고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.

가전기술에도 등급이 있습니다. 세계 최초의 제품을 만든 청호나이스의 앞선 기술력으로 가족의 건강한 생활을 지킬 수 있습니다.

목 차

01 제품의 특징	03
02 안전을 위한 주의사항	04~07
03 설치 시 주의사항	08
04 설치방법	09
05 사용방법	10~17
- 표시부 및 조작부	10~13
- 기능 설정 및 해제방법	14~15
- 얼음 토출 및 취수방법	16
- 언택트 취수방법	17
- 물받이 부착방법	17
06 청소방법	18~20
- 얼음 토출구 청소방법	18
- 얼음 저장고 청소방법	18
- 취수구 청소방법	19
- 저장탱크 청소방법	19~20
07 제품의 위생적인 관리방법	21
08 필터의 기능 및 필터 교체시기	22
09 필터 교체방법	23
10 제품 규격	24
11 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해주세요.	25
12 제품보증서	26
MEMO	27



01 제품의 특징

1 4종류(얼음/냉수/정수/온수)를 하나의 제품에서

얼음, 냉수, 정수, 온수를 하나의 제품에서 생산 공급하여 편리하게 사용할 수 있도록 편리성을 강화하였습니다.
(온수 기능 모델 : WI-60C9600M / WI-60C9600CM)

2 투명하고 깨끗한 툴립 모양의 얼음 제조

'이과수 얼음 정수기'의 기술을 한 단계 진화시켜, '툴립' 꽃을 닮은 투명하고 깨끗한 얼음을 만들어 내는 얼음 정수기입니다.

3 제빙 기능을 갖춘 얼음정수기(Compact한 제빙시스템)

제빙 기능과 역삼투압 정수 기능을 모두 갖춘 얼음정수기로 하나의 증발기로 제빙과 냉수를 얻을 수 있도록 설계하여, 컴팩트한 제빙시스템을 구현하여 사용이 매우 편리하고 실용적입니다.
(특허출원 : 제 2008-57943, 2005-99663, 2005-365293, 200510127096.9, 11/342,117)

4 순수한 얼음 제조

정수시스템으로 정수처리된 물로 얼음을 만들고, 제빙 시에는 순수한 물이 먼저 어는 현상에 의해 순수한 얼음만을 생산합니다.

5 사용자의 필요에 따라 전기요금 절약과 편리함을 선택할 수 있는 하이브리드 온수시스템

에너지 절감효과가 큰 예열모드와 사용 편리성이 높은 저장모드를 모두 사용 가능하도록 설계되어, 간단한 버튼 조작에 의해 사용자의 필요에 맞게 예열모드나 저장모드를 선택하여 사용할 수 있어 편리함과 경제성을 더했습니다.
(온수 기능 모델 : WI-60C9600M / WI-60C9600CM)

6 매일 한번씩 탱크를 자동으로 세척하는 스마트 세정 기능 채택

매일 정해진 시간에 자동으로 정수와 냉수탱크를 비워주고, 깨끗한 물로 탱크를 채워주기 때문에 세균 오염에 대한 걱정이 없습니다.

7 필터 교체의 편리성 향상

필터 레버를 가볍게 들어올려 손쉽게 교체할 수 있어 매우 편리합니다.

8 버튼부의 터치센서 적용

아날로그 방식인 누름버튼 동작을 없애고 세련된 디자인에 걸맞는 터치버튼을 채택하여 사용자가 손가락으로 가볍게 터치만 해도 작동하여 사용의 편리함을 더했습니다.

9 원터치 배수 기능 채택

원터치 배수 기능을 채택해 정수기를 관리할 때에도 버튼 한 번만 누르면 정수와 냉수탱크가 모두 비워져 더욱 편리합니다.

10 언택트 기능

버튼을 터치하지 않고 얼음 토출 및 물을 취수할 수 있어 위생적으로 사용할 수 있습니다.
(언택트 기능 모델 : WI-60C9600CM)





02

안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 “**경고**”와 “**주의**” 두 가지로 구분되어 있습니다.



경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전원



경고

반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다.)
사용전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 시에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.
안전사고 예방이 될 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체해 주세요.

손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주세요.
접촉이 불완전한 경우는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 잡아 당겨 빼지 마시고 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주세요.
코드부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마세요.
콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주세요.
먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의해 주세요.

제품 내부를 청소하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아 주시고, 본체에 물을 직접 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



02

안전을 위한 주의사항

설치 시



주의

습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마세요.

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

사용 시



경고

어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 해주세요.
제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요.
보호자의 관리가 필요합니다.

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해 주세요.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품이 손상되었거나 기능 장애가 있을 경우 임의로 분해, 수리 개조하지 마세요.

※ 이런 현상은 고장이 아닙니다.

1. 제품 사용 중에 '줄줄' 물 흐르는 소리 및 '달그락'얼음 떨어지는 소리 등은 냉수 생성 과정이나 얼음 생성 과정 중에 간혹 발생할 수 있습니다.
2. 불투명한 얼음이 섞여 나올 수도 있으나 제품의 성능 및 빙질에는 이상이 없으니 참고 바랍니다.
3. 장수, 냉수 및 얼음의 수질은 서로 약간의 차이를 보일 수 있습니다.
(본 제품의 얼음은 정수를 이용하여 빙점강하의 원리(순수한 물만 어는 현상)로 생성시키기 때문에 나타나는 현상입니다.)
4. 정전이 되었다가 다시 가동된 후에는 미성형 얼음이 나올 수도 있습니다.





02 안전을 위한 주의사항

설치 및 사용 시



주 의

얼음을 사용하고자 할 경우 용기를 얼음 토출구에 가깝게 대고 얼음이 다른 곳으로 튀지 않도록 합니다.

얼음 토출구 안쪽으로 컵류 등의 용기가 끼이지 않도록 주의하세요.

엔택트로 얼음을 사용하고자 할 경우 컵을 들고 얼음을 토출시켜 주세요. 컵을 물받이에 내려놓고 토출할 경우 얼음이 컵 밖으로 튈 수 있습니다.

얼음 토출 시 유리컵을 사용하지 마시고, 음료수나 커피 등이 담긴 상태로 얼음을 토출하지 마세요. 급작스런 온도 변화 및 충격에 의해 유리컵이 깨질 수 있으며, 음료수나 커피 등이 토출구 내부로 튀어 토출구 오염 및 곰팡이가 발생할 수 있습니다.

얼음 토출구에 이물질이 넣거나 토출구를 막지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

온수는 매우 뜨거우므로 취수 시 반드시 컵류의 용기를 이용하여 온수로 인한 화상을 입지 않도록 하세요. (Wl-60C9600M / Wl-60C9600CM)

수평이 유지되지 않은 상태에서는 제품을 작동시키지 마세요.
오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 운반 시 45° 이상 기울이지 마세요.
심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.

경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.
성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

주위 온도가 0℃ 이하의 온도로 내려갈 우려가 있는 장소에는 설치하지 마세요.
얼음이 서로 달라붙어 토출이 원활하지 않을 수 있으며 제품 파손의 원인이 됩니다.

제품을 운반한 후에는 제품의 안정화를 위해 30분 이상 경과 후 전원을 공급하세요.

제품의 뒷면에 덮개를 씌우지 마세요.
통풍구가 막히게 되면 내부 온도가 상승하여 오동작 및 시스템 정지의 원인이 됩니다.

사용 중에 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 원수 어댑터 밸브를 잠가주시고 완전 배수 후 당사 고객센터(1588-2290)로 연락주시기 바랍니다.
제거수에서 배출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 호스를 고정하세요.

A/S를 원하실 경우 당사 고객센터(1588-2290)로 연락해주세요.



02 안전을 위한 주의사항

설치 및 사용 시



주 의

제품 가동 중에는 절대 제품을 이동하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

제품 가동 중에는 제품 뒷면의 방열판 온도가 뜨거우니 만지지 마세요.

제품 외관 세척 시 화학약품(휘발성 물질, 유기용제 등)은 제품에 사용을 금하고, 제품 가까이에 두지 마세요.

저장탱크는 외부로부터 일반 세균 등에 오염될 수 있으므로 월 1회 이상 물을 완전히 배수하고, 저장탱크 내부를 깨끗하고 부드러운 천으로 닦아 청결을 유지해 주세요.
정기적으로 저장탱크의 물을 완전히 배수한 후 사용할 경우 물때 발생을 예방할 수 있습니다.

저장탱크 청소 후 뚜껑을 잘 닫아주세요.
저장탱크 상단에 뚜껑이 제대로 닫히지 않으면 개미 등의 벌레가 저장탱크 내부로 들어갈 우려가 있습니다.

냉수 가동 시 설정온도까지 도달되는 시간은 주위 환경(온도, 습기, 원수)의 영향에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

얼음 토출구에 이물질이 튀었을 경우 토출구 내·외부를 즉시 닦아주시고 토출구는 주 1회 닦아 주시기 바랍니다.

장시간 얼음을 토출하지 않은 경우 크기가 작은 얼음이 토출될 수 있습니다.

장기간 제품을 사용하지 않을 경우 원수어댑터밸브를 잠가주시고, 전원 플러그를 뽑아주세요. 다시 제품을 사용할 경우 정수기 내부의 물을 완전히 배수한 후 새로 정수된 물을 한 번 정도 버리고 사용하세요.

정수와 제거수의 비율은 1:2 정도로 동작되며 제거수는 욕조나 별도 용기에 받아 집안 청소, 화장실 청소, 세탁 및 빨래 등 기타 허드렛물로 사용 시 물의 낭비를 막을 수 있어 좋습니다.
단, 제거수 호스를 통해 나오는 물을 식수(먹는 물)로 사용하거나 음식 조리용으로는 절대 사용하지 마세요.

무전기와 같은 전파 및 전기장이 1W 이상 발생하는 통신기기 사용 시 제품과 1m 이상 벗어난 거리에서 사용하세요.
1m 이내의 근접거리에서 사용 시에는 제품의 오동작이 발생할 수 있습니다.





03 설치 시 주의사항

1 제품 설치 시 다음 장소에는 설치하지 마세요.

- 화기 근처
- 인화물질 근처
- 습기가 많은 곳
- 냉·방기 앞
- 눈 또는 비를 맞을 수 있는 곳
- 실외 또는 직사광선이 비추는 장소
- 화학약품(휘발성 물질, 유기용제 등) 근처
- 화장실과 가까운 장소
- 0℃ 이하의 장소 또는 0℃ 이하의 온도로 내려갈 우려가 있는 장소

2 다음의 수질 범위에서 사용하세요.

- 수압 : 17~71 kgf/cm² (167~686 kPa)
- pH : 5.8~8.5
- 경도 : 300 ppm 이하
- 수온 : 4~38℃
- 탁도 : 0.5 NTU 이하
- 수질 : 생물학적으로 안전한 수질

※상기 이외의 수질에서 사용할 때에는 당사와 협의하시기 바랍니다.
※당사와 협의 없이 상기 범위 내의 수질을 사용하지 않을 경우 무상보증기간에서 제외됩니다.

3 제품을 운반할 때에는 45° 이상 눕히지 마세요.

※심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.

4 제품은 평평한 곳에 설치하고 설치 후 반드시 수평계를 이용하여 제품의 수평을 맞춰 주세요.

※제품이 3° 이상 기울어질 경우 물넘침이 발생할 수 있습니다.

5 뜨거운 물(38℃ 이상)을 제품에 연결하지 마세요.

※성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

6 제품의 안전한 동작을 위하여 통풍이 원활히 될 수 있도록 제품의 옆면과 뒷면은 반드시 벽면과 20cm 이상을 띄워주세요.

7 후면의 방열판 부근에는 발열되는 전열 제품을 설치하지 마세요.

8 튜빙호스 연결 시 튜빙호스가 꺾이거나 무거운 물건 등에 눌리지 않도록 하세요.

※튜빙호스가 막히면 물이 원활하게 흐르지 않아 고장의 원인이 됩니다.

9 제거수에서 배출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 호스를 고정하세요.

※제거수 호스를 통해 나오는 물은 화장실 청소, 집안 청소, 세탁 및 빨래 등 기타 허드렛일로 사용 시 물의 낭비를 막을 수 있어 좋습니다. 단, 식수(먹는 물)로 사용하거나 음식 조리용으로는 절대 사용하지 마세요.

10 한 장소에 하나 이상의 제품(정수기, 식기세척기 등)과 본 제품을 설치 시 반드시 원수, 제거수 호스 등은 제품별로 독립 설치해 주세요.



04 설치방법

※설치는 당사 엔지니어가 해 드립니다. 고객님의께서는 올바르게 설치하는지 확인하세요.

1 제품을 수평으로 설치합니다.

(제품의 수평도는 고임목 등을 이용하여 수평이 되게 조절하고 수평계를 이용하여 확인합니다.)

※제품은 바닥면 보다 80cm 이상 높은 싱크대나 테이블 위에 설치하는 것을 권장합니다.

2 각 가정으로 공급되는 급수밸브(또는 중간밸브)를 잠근 후 연결하려는 원수의 공급위치 연결부를 풀어 원수 어댑터밸브를 연결합니다.

※연결 부위의 실링러버(오링)가 빠지거나 나사산 등이 손상되면 누수의 원인이 되므로 주의하세요.

3 원수어댑터밸브와 제품 후면의 원수연결부에 튜빙호스를 꽂아 연결합니다.

4 제품 후면의 제거수 연결부에 튜빙호스를 꽂아 연결하고 싱크대나 화장실, 다용도실 등의 배수구로 튜빙 호스를 연결합니다.

5 냉각장치의 안정화 및 제품의 안전한 사용을 위하여 제품을 설치하고 30분 경과 후 전원플러그를 AC 220V/60Hz 전원콘센트에 꽂습니다.

※본 제품은 AC 220V/60Hz 전용제품입니다.

6 각 가정으로 공급되는 급수밸브(또는 중간밸브)를 열고 원수어댑터밸브를 열림 위치에 두어 제품에 원수를 공급해 줍니다.

7 제품 내부에 물이 공급되는지 연결부에 물이 새는 곳은 없는지 확인합니다.

8 가동시작 1시간 후 취수버튼을 눌러 물이 나오는지 확인합니다.

9 만수램프가 켜지면 제품 내부의 물을 완전히 비워준 다음 사용하세요.

※제품 검수 시 사용된 물이 제품 내부에 일부 남아있을 수 있으니 완전 배수 후 사용하세요.


※설치 시 기존에 사용하던 원수공급밸브 및 호스를 재사용하지 마십시오.



05 사용방법

WI-60C9600M | WI-60C9600CM

표시부 및 조작부




	만병 LED	얼음저장고에 얼음이 가득차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득차면 점등됩니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트 세정 기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	ACS 설정 LED	ACS 스마트 세정 기능 작동 시 점등합니다.
	ACS 시간 표시 LED	ACS 스마트 세정 기능 설정 시간을 표시합니다.
	온수 설정 버튼	저탕식/예열식 기능을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	온수 설정 LED	온수 기능 설정 시 점등됩니다.
	저탕/예열 LED	저탕식/예열식 설정 시 점등됩니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙 기능을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	제빙 LED	제빙 기능 설정 시 점등됩니다.
	정량 취수 설정 버튼	냉수/정수의 정량 취수 선택 시 사용합니다.
	정량 취수 LED	정량 취수 선택 시 점등됩니다.
	얼음 토출 버튼	얼음 토출 시 버튼을 터치하여 사용합니다.
	온수 선택 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	온수 LED	온수 선택 시 점등됩니다. (온수 예열 시 점멸)
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속 취수 버튼	냉수 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	냉수 LED	냉수 선택 시 점등됩니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속 취수 버튼	정수 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	정수 LED	정수 선택 시 점등됩니다.


05 사용방법

WI-60C9600CM


표시부 및 조작부



	언택트 선택 센서	언택트로 정수, 냉수, 온수, 얼음을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
--	-----------	--



	언택트 취수 센서	언택트로 정수, 냉수, 온수, 얼음을 취수하고자 할 경우 사용합니다.
	언택트 LED	언택트 기능 설정 시 점등됩니다.
	얼음 토출 버튼	얼음 토출 시 사용합니다.
	취수 버튼	물을 취수할 경우 눌러서 사용합니다.




	언택트 ON/OFF 스위치	언택트 기능 설정/해제 시 스위치를 위, 아래 방향으로 눌러서 선택합니다.
	배수 ON/OFF 스위치	배수 설정/해제 시 스위치를 위, 아래 방향으로 눌러서 선택합니다.



05 사용방법

WI-60C8600M

표시부 및 조작부




	만빙 LED	얼음저장고에 얼음이 가득차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득차면 점등됩니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트 세정 기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
ACS 설정	ACS 설정 LED	ACS 스마트 세정 기능 작동 시 점멸합니다.
	ACS 시간 표시 LED	ACS 스마트 세정 기능 설정 시간을 표시합니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙 기능을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
제빙 ON	제빙 LED	제빙 기능 설정 시 점등됩니다.
	정량 취수 설정 버튼	냉수/정수의 정량 취수 선택 시 사용합니다.
	정량 취수 LED	정량 취수 선택 시 점등됩니다.
	얼음 토출 버튼	얼음 토출 시 버튼을 터치하여 사용합니다.
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속 취수 버튼	냉수 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
냉수 연속(2.2초)	냉수 LED	냉수 선택 시 점등됩니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속 취수 버튼	정수 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
정수 연속(2.2초)	정수 LED	정수 선택 시 점등됩니다.




05 사용방법

WI-60C9600M | WI-60C8600M

표시부 및 조작부



	얼음 토출 버튼	얼음 토출 시 사용합니다.
	취수 버튼	물을 취수할 경우 눌러서 사용합니다.



	배수 ON/OFF 스위치	배수 설정/해제 시 스위치를 위, 아래 방향으로 눌러서 선택합니다.
--	---------------	---------------------------------------



05 사용방법

- ※ 제품을 운전하기 전에 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- ※ 버튼 터치 시 버튼의 "아이콘" 부분을 가볍게 터치해 주세요.

기능 설정 및 해제방법

제빙 기능

설정

- ① "제빙 ON" 설정 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 제빙 기능이 켜집니다. (제빙 LED 점등)

해제

- ① "제빙 ON" 설정 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 제빙 기능이 해제됩니다. (제빙 LED 소등)

ACS 스마트 세정 기능

매일 사용 빈도가 낮은 시간대에 냉수 탱크 내부를 자동으로 세정하는 스마트한 오염 방지 기능입니다.

- 전원 연결 후 다음날 오전 2시에 최초로 ACS가 작동하고 이후로는 ACS 스마트 세정 기능이 매일 같은 시간에 작동합니다. 작동시간을 변경하시려면 원하는 시간을 재설정해 주세요.

- ① ACS 스마트 세정 기능 작동 시 ACS LED가 점멸하고 저장 탱크 자동 세정을 시작합니다.
- ② ACS 스마트 세정 기능이 작동하는 중에도 취수 및 얼음 토출을 할 수 있습니다.
- ③ ACS 스마트 세정 기능 작동은 약 2~3분 정도 소요됩니다.

시간설정

- ① "ACS 설정" 버튼을 3초 이상 터치하면 효과음이 울리면서 "ACS 설정" 가능 상태로 변경되며 "ACS 설정" 버튼을 터치하여 작동 시간을 설정할 수 있습니다. (00h → 23h)
- ② 원하는 시간이 LED에 표시됩니다.
- ③ 원하는 ACS 작동 시간을 선택하고 약 5초 후에 설정됩니다.

온수 기능

설정

- ① "온수설정" 버튼을 3초 이상 터치합니다.
 - ② "온수설정" 버튼을 누를 때마다 저탕식 → 예열식 → 온수꺼짐 상태로 반복됩니다.
- ※ 저탕식 또는 예열식으로 설정하신 후 온수 사용방법은 16 페이지를 참조하세요.

해제

- ① "온수설정" 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② "온수설정" 버튼을 누를 때마다 저탕식 → 예열식 → 온수꺼짐 상태로 반복됩니다.

※ 본 기능은 얼음냉온 모델에만 해당되는 기능입니다.

WI-60C9600M
WI-60C9600CM

05 사용방법

효과음 기능

해제

- ① "정수 선택" 버튼을 10초 이상 터치하면 효과음이 해제됩니다.
- ② 효과음이 울리면서 해제됩니다.

재설정

- ① "정수 선택" 버튼을 10초 이상 터치하면 효과음이 재설정됩니다.
- ② 효과음이 울리면서 재설정됩니다.

정량 취수

설정

- ① "정량 취수 선택" 버튼을 터치하여 원하는 취수량을 설정합니다.
- ② 냉수/정수 선택 후 취수 버튼을 누르면 선택한 취수량 만큼 냉수/정수가 나옵니다.

단계	1단계	2단계	3단계
취수량	약 120 ml	약 250 ml	약 500 ml

해제

정량 취수 중 해제하고 싶을 경우에는 정량 취수 선택 버튼을 재터치하거나, 취수 버튼을 누를 경우 정량 취수 기능이 해제됩니다.

언택트 기능


설정

- ① 언택트 ON/OFF 스위치를 위 방향으로 눌러 ON 위치로 설정해 주세요.

해제

- ① 언택트 ON/OFF 스위치를 아래 방향으로 눌러 OFF 위치로 설정해 주세요.
- ※ 언택트 기능은 제품 출하 시 OFF로 설정되어 있습니다.

※ 본 기능은 언택트 모델에만 해당되는 기능입니다.




05 사용방법

얼음 토출 및 취수방법



얼음 토출


원하는 얼음에 양이 토출될 때까지 버튼을 터치하거나 아래쪽 얼음 토출 버튼을 누르면 얼음 저장고의 도어가 열리면서 얼음이 토출구에서 나옵니다.



냉수 취수

"냉수 선택" 버튼을 터치하고, 취수 버튼을 누르면 냉수가 나옵니다.
(연속 취수 시 버튼을 2초간 눌러줍니다.)

※ 냉수를 다량으로 사용했을 경우 냉수가 선택되지 않습니다. (냉수 생성 최대 40분 소요)




정수 취수

"정수 선택" 버튼을 터치하고, 취수 버튼을 누르면 정수가 나옵니다.
(연속 취수 시 버튼을 2초간 눌러줍니다.)


※ 정수 선택 사용 후 10초 동안 사용하지 않으면 사용빈도가 높은 냉수모드로 자동 전환됩니다.
(기본 설정 기능)

※ 정수/냉수 취수 기능은 별도의 기능 설정 및 해제 방법이 없고 전원 연결 시 정해진 프로그램에 의해 자동으로 동작합니다.



저탕 온수 설정 상태일 때의 온수 취수방법

- ① "온수 선택" 버튼을 터치하고 취수 버튼을 누르면 온수가 나옵니다.
※ 온수 선택 후 5초간 아무런 조작이 없으면 냉수모드로 자동 전환됩니다.
(기본 설정 기능)



예열 온수 설정 상태일 때의 온수 취수방법

- ① 예열이 안 되어 있을 경우 온수 LED가 빨간색으로 점멸합니다.
※ 예열 완료 시까지 약 2분 30초 소요됩니다.
- ② 예열이 완료되면 효과음이 울리면서 온수 LED가 빨간색으로 점등합니다.
- ③ "온수 선택" 버튼을 터치하고, 취수 버튼을 누르면 온수가 나옵니다.

※ 5초간 온수 설정을 유지합니다.

※ 예열 완료 후 10분간은 다시 예열할 필요 없이 온수취수가 가능합니다.

※ 온수 선택 후 5초간 아무런 조작이 없으면 냉수모드로 자동 전환됩니다. (기본 설정 기능)

※ 예열 온수 설정 상태로 계속 취수할 경우 온수의 온도가 약 50℃까지 떨어지면 자동으로 온수 취수가 중단됩니다.
※ 온수 취수가 중단되면 자동으로 예열이 다시 시작됩니다.

WI-60C9600M / WI-60C9600CM ※ 본 기능은 얼음냉온 모델에만 해당되는 기능입니다.

05 사용방법

엔택트 취수방법



1 엔택트 선택 센서에 손을 가까이 대주세요.

정수 → 냉수 → 온수 → 얼음 순으로 선택됩니다. (선택 취수 LED 점등)

※ 손을 댈 때에는 선택 센서에 약 3~4 cm 정도 가깝게 대야 인식이 가능합니다.

※ 엔택트 선택 센서에 1.5초간 손을 대고 있으면 엔택트 취수 선택이 자동으로 변경됩니다.

※ 제품 후면 엔택트 ON/OFF 스위치가 OFF 위치로 되어 있으면 엔택트 취수가 선택되지 않습니다. (15 페이지 참고)

※ 온수 기능이 꺼져 있으면(온수설정 LED OFF) 온수가 선택되지 않습니다.

※ 제빙 기능이 꺼져 있으면(제빙 LED OFF) 얼음이 선택되지 않습니다.

※ 예열 온수 설정 상태에서 예열이 완료되지 않으면 온수 취수가 선택되지 않습니다.

※ 냉수를 다량으로 사용했을 경우 냉수가 선택되지 않습니다. (냉수 생성 최대 40분 소요)

※ 엔택트 선택 후 5초 이내로 아무런 동작이 없으면 엔택트 기능이 해제되며 자동으로 냉수 선택 상태로 전환됩니다. (기본 설정 기능)



2 엔택트 취수 센서에 손을 가까이 대고 있으면 선택한 얼음/물이 나옵니다.

※ 손을 댈 때에는 취수 센서에 약 3~4 cm 정도 가깝게 대야 인식이 가능합니다.

※ 손을 대고 있어야 물이 나오며 손을 떼면 물이 나오지 않습니다.

※ 엔택트 취수 선택 후 5초 이내로 엔택트 취수 센서에 손을 대지 않으면 엔택트 기능이 해제되며 자동으로 냉수 선택 상태로 전환됩니다. (기본 설정 기능)


※ 엔택트 선택 센서와 엔택트 취수 센서가 동시에 인식되면 에러음이 발생하며 동작하지 않습니다.

※ 본 기능은 엔택트 모델에만 해당되는 기능입니다.

WI-60C9600CM

물받이 부착방법


물받이 홈을 '달락' 소리가 날 때까지 제품에 밀어 넣어주세요.



06 청소방법

얼음 토출구 청소방법


- ① 얼음 토출구를 뒤로 밀면서 아래 방향으로 빼냅니다.



- ② 얼음 토출구와 얼음 토출구 캡을 분리하여 세척합니다.


- ③ 세척 후 얼음 토출구 캡을 끼웁니다.

- ④ 1번 후크를 홈에 맞춰서 끼운 후, 앞쪽 2번 후크를 뒤로 밀면서 위쪽 방향으로 올려서 끼웁니다.




얼음 저장고 청소방법

- ① 얼음 토출구 전면 커버를 아래로 밀어서 분리한 후 얼음 토출구 덮개 손잡이를 살짝 눌러서 분리합니다.




- ② 얼음 토출구 안쪽을 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요. 얼음 토출구 덮개는 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦은 후 다시 끼워주세요.



06 청소방법

취수구 청소방법


- ① 취수구를 왼쪽 방향으로 돌려서 빼냅니다.



- ② 면봉으로 취수구 안쪽을 닦아주세요.


※ 청소 시 세제, 시너, 벤젠, 왁스 등은 사용하지 마세요.
제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 손상의 원인이 될 수 있으며 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다.

- ③ 세척 후 다시 끼워넣고 오른쪽 방향으로 돌려서 끼웁니다.




저장탱크 청소방법

- ① 원수공급밸브를 잠그고, 제품 우측 커버의 고정 나사 1개를 드라이버를 사용하여 풀어준 후 커버를 분리해 주세요.




- ② 제품 후면의 배수 스위치를 ON 위치로 전환합니다.

※ 자동배수 기능으로 냉수와 정수가 자동배수됩니다.



- ③ 배수호스를 배수밸브에 꽂아 정수와 온수를 배수 합니다.


- ④ 얼음 토출 버튼을 눌러 얼음을 모두 토출해 주세요.




- ⑤ 정수탱크 커버를 뒤로 밀어서 분리합니다.

06 청소방법


- ⑥ 정수탱크 및 커버를 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦은 후, 본리의 역순으로 커버를 조립합니다.



- ⑦ 얼음 토출구 전면 커버를 아래로 밀어서 분리한 후 얼음 토출구 덮개 손잡이를 살짝 눌러서 분리합니다.





- ⑧ 얼음 토출구 안쪽을 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요. 얼음 토출구 덮개는 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦은 후 다시 끼워주세요.




- ⑨ 원수공급밸브를 열어주세요.

- ⑩ 제품 후면의 배수스위치를 아래 방향으로 눌러 OFF 위치로 전환합니다.



- ⑪ 우측 커버를 홈에 잘 맞추어 끼워준 후 드라이버를 사용하여 고정나사를 조여주세요.



- ⑫ 약 15분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.

- ⑬ 새로 정수된 물을 한 번 정도 완전 배수 후 사용하세요.

청소 시 주의사항

- ※ 저장탱크 청소 시 손세척 후 위생장갑을 착용하고 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.
- ※ 저장탱크 청소 시 악품이나 세제 등을 사용하지 마세요.
- ※ 저장탱크 점검 후 사용한 서비스 키트(건식클리너, 면봉, 위생장갑)는 회수 확인 후 폐기해 주세요.
- ※ 청소 후 이물질 및 벌레가 들어가지 않도록 저장탱크 커버와 에어필터를 확실히 체결해 주세요.
- ※ 정해진 점검주기에 맞추어 청소해 주세요.

07 제품의 위생적인 관리방법

구분		내용
정수기 설치	설치 지역	- 당사 권장 수질 범위에서 설치 가능합니다. (1.7~7 kg/cm ³)
	설치 환경	〈설치 제한 지역〉 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소 - 화장실과 가까운 장소 - 냉, 난방기 앞
정수기 사용	취수구(코크)	- 취수구에 커피, 차, 음료 및 음식물(라면 국물) 등이 튀지 않도록 주의하며 튀었을 경우 즉시 닦아내고, 주 1회 정기적으로 부식도, 면봉 등을 이용해서 청소합니다. - 취수구에 손 또는 입을 대지 않으며, 사용하던 컵이 취수구에 닿지 않도록 합니다.
	얼음 토출구	- 음료나 커피 등을 컵에 담은 상태로 얼음을 토출하지 마세요. - 이물질이 튀었을 경우 토출구 내, 외부를 즉시 닦고, 토출구는 주 1회 정기적으로 청소합니다. - 얼음 토출구 캡은 분리하여 주 1회 세척해주세요.
	물받이	- 물 이외의 음료(커피, 차) 및 음식물 등을 버리지 마세요.
		- 물이 있을 경우에는 즉시 버리고, 주 1회 세척해 주세요.
정수기 점검	정기 점검	- 정기적인 점검을 받고, 필터 교체 시 점검을 받습니다. - 저장탱크 정기점검 시 이물질(벌레, 서비스 키트 등) 유입이 없도록 주의하며, 점검 후 마무리작업(저장탱크 커버 조립 및 에어필터 체결)을 철저히 합니다.
	자가 관리	- 취수구(코크), 얼음 토출구, 물받이 등이 오염되었을 경우 고객님의 자가관리가 필요합니다.
정수기 관리	필터 교체	- 필터 교체 시 1분 30초간 플러싱을 합니다. 플러싱 작업을 하지 않을 경우 미세 솟가루가 저장탱크에서 발견될 수 있습니다.
		- 필터 설치 후 필터에 외부 충격을 가하지 않도록 주의해주세요.
정수기 물때 예방조치	스마트 세정 기능 적용 제품	- 매일 저장된 물이 일정량 배수되기 때문에 물때가 발생하는 것을 예방할 수 있습니다.

08 필터의 기능 및 필터 교체시기

필터의 기능




1/2단계 : 선카본필터

원수 중의 부유물질, 녹, 찌꺼기, 입자성 오염 물질 등을 제거하고 원수 속에 용해되어 있는 염소성분, 트리할로메탄(THMs), 유기화합물질 등을 흡착, 제거시킴으로써 멤브레인을 보호, 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 해줍니다.



3단계 : 멤브레인필터

중금속, 유기화합물질 등 분자량이 200 이상 되는 용해성 이물질 등을 초정밀 반투막을 통한 분리 작업으로 처리하여 정수효과를 발휘합니다. 그리고 걸러진 오염물질들은 별도의 제거수관을 통해 배출됩니다.



4단계 : 후카본필터

고품질의 카본필터로서 정수된 물 속에 용해되어 있는 가스성분과 냄새성분을 제거해 줌으로써 신선한 물맛으로 되돌려줍니다.

필터 교체시기 (일 10 L 사용기준)


필터종류	교체시기
선카본필터	6개월
멤브레인필터	24개월
후카본필터	18개월

※명기된 소모성 부품인 필터의 교체시기는 예상 시기이며, 사용 장소 수질 및 원수 온도, 사용량 그리고 계절(여름, 겨울)에 따라 예상 교체시기는 차이가 있을 수 있습니다.


※적절한 시기에 필터를 교체하여야 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

09 필터 교체방법


- ① 원수공급밸브를 잠그고, 제품 우측 커버의 고정 나사 1개를 드라이버를 사용하여 풀어준 후 커버를 분리해주세요.





- ② 제품 후면의 배수스위치를 ON 위치로 전환합니다.
※ 자동배수 기능으로 냉수가 자동 배수됩니다.
- ③ 배수호스를 배수밸브에 꽂아 정수와 온수를 배수합니다.




- ④ 교체 필터의 레버를 들어올린 후, 필터를 빼냅니다.
- ⑤ 플러싱이 끝난 새로운 필터를 밀어 끼운 후 교체 필터의 레버를 아래로 내려서 체결해주세요.



- ⑥ 원수공급밸브를 열어주세요.
- ⑦ 제품 후면의 배수스위치를 아래 방향으로 눌러 OFF 위치로 전환합니다.



- ⑧ 우측 커버를 홈에 잘 맞추어 끼워준 후 드라이버를 사용하여 고정나사를 조여주세요.
- ⑨ 약 15분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.



※ 원수를 공급한 후 누수가 발생하지 확인하세요. 만약 누수가 발생한다면 바로 전원을 끄고 원수공급밸브를 잠근 다음, 고객센터(1588-2290)로 연락하세요.
※ 새로운 필터를 장착하기 전에 반드시 1분 30초간 플러싱을 한 후 교체하세요.

10 제품 규격

제 품 명	청호나이스 정수기	청호나이스 정수기	청호나이스 정수기
	전기냉수기(전기온수기, 제빙기)	전기냉수기(전기온수기, 제빙기)	전기냉수기(제빙기)
모 델 명	WI-60C9600M	WI-60C9600CM	WI-60C8600M
제품중량	18.9 kg	18.9 kg	18.4 kg
소비전력	최대	1,600 W	1,600 W
	온수	1,500 W	1,500 W
	냉수	0.6 A	0.6 A
저장탱크	정수	2.4 ℓ	2.4 ℓ
	온수	0.57 ℓ	0.57 ℓ
	냉수	1.4 ℓ	1.4 ℓ
	얼음	0.5 kg	0.5 kg
정격전압	AC 220 V/60 Hz	AC 220 V/60 Hz	AC 220 V/60 Hz
외형치수	290 WX534 DX474 H (mm)	290 WX534 DX474 H (mm)	290 WX534 DX474 H (mm)
기후등급	N등급(32 °C±1 °C)	N등급(32 °C±1 °C)	N등급(32 °C±1 °C)
IP등급	IPX1	IPX1	IPX1

※기후등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※IP등급은 제품의 방수에 대한 보호등급입니다.

※저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량하므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

※사용환경에 따라 소비전력은 달라질 수 있습니다.

※정수 흡입 펌프가 미적용된 사양으로 원수입 1.7 kgf/cm² 이하에서는 외장형 펌프 설치가 필요합니다. (별매품)

11 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.

※WI-60C8600M 모델은 온수 기능 미적용 모델로 온수 관련 내용은 해당사항이 없습니다.

※각각의 저장탱크가 만수상태로 되려면 30분의 시간이 소요됩니다.

※정수가 냉수로 만들어지려면 약 40~50분이 소요됩니다.

※얼음저장고가 만빙상태로 되려면 냉수 생성 후 약 130분 정도 시간이 소요됩니다.

(단, 냉수 사용이 많아지면 제빙 시간이 길어 질 수 있습니다.)

증상	확인사항	아니오	예
전면 표시부가 켜지지 않으면서 제품이 작동을 하지 않을 경우	제품의 전원플러그가 올바르게 꽂혀 있나요?	전원플러그를 AC 220 V/60 Hz 접지용 콘센트에 꽂아 주세요.	전원플러그가 올바르게 꽂혀 있는지 재확인하신 후에도 이상이 있으면 A/S를 요청하세요.
냉수/정수/온수 취수가 되지 않을 경우	수돗물이 공급되고 있나요?	단수 해제 시까지 전원플러그를 뽑은 후 기다려 주세요.	각각의 저장탱크에 정수/냉수가 채워지는 시간이 경과한 후에도 취수가 되지 않으면 A/S를 요청하세요.
냉수 취수 시 찬물이 나오지 않을 경우	제품을 동작시킨 후 2시간 이상 경과하였나요?	냉수를 만들고 있는 중입니다.	A/S를 요청하세요.
	냉수를 많이 사용하신 상태라면, 현재 냉수를 만들고 있는 중입니다. 종료(40분 정도) 될 때까지 기다려 주세요.		
온수 취수 시 온수가 나오지 않을 경우	온수 설정 LED가 꺼져있나요?	A/S를 요청하세요.	온수 설정을 예열식 또는 저장식으로 설정해주세요.
	온수 설정이 예열식으로 되어있고, 예열 중인가요?	온수 설정 버튼을 눌러 예열해주세요.	약 2분 30초 후 예열이 완료됩니다. 시간이 경과한 후에도 온수가 나오지 않으면 A/S를 요청하세요.
	취수구에서 물이 나오지 않거나 저장탱크를 열었을 때 물이 없나요?	물이 채워질 때까지 기다려주세요. 약 30분 정도 소요됩니다.	각각의 저장탱크에 정수/냉수가 채워지는 시간이 경과한 후에도 취수가 되지 않으면 A/S를 요청하세요.
얼음이 나오지 않을 경우	제빙 LED가 켜져 있나요?	제빙 ON/OFF 버튼을 눌러 제빙기능을 설정해 주세요.	냉수 생성 상태에서 만빙 상태가 되려면 약 130분 정도 시간이 소요됩니다.
	수돗물이 공급되고 있나요?	수돗물을 공급해주시고 전원플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 주세요.	(단, 냉수 사용이 많아지면 제빙 시간이 길어 질 수 있습니다.) 시간이 경과한 후에도 얼음이 나오지 않으면 A/S를 요청하세요.
언택트 선택이 되지 않을 경우 (WI-60C9600CM)	제품 후면 언택트 ON/OFF 스위치가 ON 위치로 되어있나요?	언택트 ON/OFF 스위치를 위 방향으로 눌러 ON 위치로 정해 주세요.	A/S를 요청하세요.
정수기 실리콘 튜브 관리가 하나요?	장기간 사용하여 오염된 실리콘 튜브의 경우 A/S를 요청하세요.		

※ 제품을 장시간 사용하지 않았을 경우나 정전 복구 후 동작 시에는 미성형 얼음이 나올 수 있습니다.

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의하세요.

제 품 보 증 서

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품 보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해 드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우, 유상 수리를 진행
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.

제품명	청호나이스 정수기		
	전기냉수기(전기온수기, 제빙기)	전기냉수기(전기온수기, 제빙기)	전기냉수기(제빙기)
모델명	WI-60C9600M	WI-60C9600CM	WI-60C8600M
SERIAL NO			
구입일	년 월 일		
고객주소			
고객성명	TEL		
보증기간	판매일로부터 1년		

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후, 당사 고객 센터로 연락하시기 바랍니다.

- 고객센터(제품상담 및 재구매, A/S신청) : 1588-2290
- 제조원 및 판매원 : 청호나이스(주) 충북 진천군 이월면 진광로 486 / TEL. 043) 530-5410



청호나이스(주)



MEMO